

PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIÓN DE CAMIONES

(Para un tractor convencional. Haga ajustes para cabinas extendidas cab-overs.)

La Southwide Safety Committee de la Forest Resources Association desarrolló este formulario como guía sobre seguridad con camiones para camioneros que conducen camiones de trozos.

AL APROXIMARSE al camión, note las condiciones generales, busque escurrimientos de líquidos por abajo.

BAJO EL COFRE revise los niveles de los fluidos, ventilador y cinturones del compresor.

DENTRO DE LA CABINA arranque la máquina y colóquela en neutral -fast idle. Ponga atención a ruidos anormales en la máquina. Revise los medidores normales de los instrumentos (luces del piloto, si está equipado). El aviso de aire bajo "Low Air" deberá de funcionar si la presión del aire está por debajo de 60 libras. Revise el equipo(s) de emergencia, limpiadores del parabrisas, extinguidores de fuego, triángulos, fusibles de repuesto (banderines de carga para camiones que transportan árboles largos). Revise la soltura del volante y el juego del embrague -clutch. Asegúrese de que el casco esté en la cabina o su cabeza. Encienda todas las luces, incluyendo las luces intermitentes (four-way flashers). Revise y ponga el freno de mano. Revise la operación de los faros en alta y baja posición y SALGA DE LA CABINA para una inspección alrededor.

PASO 1 – LADO IZQUIERDO DE LA CABINA – Revise la rueda izquierda del frente, llanta, agarraderas, bordes. Revise la suspensión del frente izquierdo y el freno del frente izquierdo (guía, mangueras, montaje de la cámara de aire, tensión de los ajustadores).

PASO 2 – FRENTE DE LA CABINA – Revise los faros del frente, espacio, luces, luces de paro e identificación, reflectores y las señales de giro. Revise el sistema de dirección y el eje frontal. Revise la condición del parabrisas, los limpiadores y los brazos de los limpiadores.

PASO 3 – LADO DERECHO DE LA CABINA – Repita la revisión del PASO 1.

PASO 4 – TANQUE DE CARGA A LA DERECHA – Revise el montaje del tanque de combustible, líneas y tapas. Revise la flecha de la dirección, sistema de escape, marco y cruces, líneas de aire y cableado eléctrico.

PASO 5 – FRENTE DEL TRAILER – Revise el aire y conexiones eléctricas (receptáculos eléctricos y tomas de seguridad, firmeza de la línea y partes flojas y llave de purga manual). Revise el espacio frontal del trailer luces y reflectores.

PASO 6 – PARTE TRASERA DERECHA DEL TRACTOR – Revise llantas, ruedas, guías y cubos. Revise el empalme de los duales y remueva los escombros atorados entre los duales. Revise los amortiguadores, agarres de amortiguadores, frenos y tornillos U. Revise frenos (vea PASO 1). El tanque de drenado de aire.

PASO 7 – PARTE BAJA TRASERA DEL TRACTOR – Revise el marco y cruces, luces y reflectores y la firmeza del aire y las líneas eléctricas.

PASO 8 – SISTEMA DE ACOPLADO – Revise la montura de la quinta rueda, las partes, el espacio no visible entre la parte de arriba y abajo de la quinta rueda, asegure las quijadas alrededor del mango del seguro. Revise la condición del pivote de dirección. Revise la palanca de descarga y el pestillo/seguro de seguridad. (revisiones adicionales pudieran ser necesarias para la quinta rueda movible). Revise el aire y las líneas eléctricas visibles desde este punto. Revise las aletas del guardabarros.

PASO 9 – LADO DERECHO DEL TRAILER – Revise la palanca de descarga y dé vuelta a la manija de aseguramiento. Revise la distancia del espacio de los reflectores laterales. Revise el marco, los cruces, codos metálicos, trabas, banderas y soportes. Si está cargado, revise el asegurador de la carga.

PASO 10 – RUEDAS DERECHAS DEL TRAILER - WHEELS RIGHT – Revise las ruedas, rines, llantas, frenos y la suspensión como antes. Si está equipado, revise la posición del eje móvil, la alineación, la condición y los seguros.

PASO 11 – PARTE TRASERA DEL TRAILER – Revise las luces y reflectores. Revise los guardafangos. Revise la protección final de atrás.

PASO 12 – RUEDAS IZQUIERDAS DEL TRAILER - WHEELS LEFT – Repita la revisión del PASO 10.

PASO 13 – PARTE IZQUIERDA DEL TRAILER/PARTE TRASERA IZQUIERDA DEL TRACTOR – Repita las revisiones del PASO 9 y PASO 6.

PASO 14 – TANQUE DE CARGA IZQUIERDO – Repita la revisión del PASO 4 más la batería (si no está montada en otra parte).

INTERIOR DE LA CABINA Revise nuevamente todos los medidores. La presión del aire deberá estar al máximo. Use el freno de aire para revisar apropiadamente el sistema. Aplique el freno de servicio y sosténgalo por un minuto con la máquina en punto muerto. Después de que la presión inicial baje de 5-10 psi, la presión no deberá de exceder de 4 psi. Apague los flashes de cuatro tiempos (intermitentes) y active las direccionales izquierda y derecha, revise las luces del frente para determinar la debida operación.

Haga una **PRUEBA DE ALTO** antes de salir de donde está estacionado.

HOJA DE REPORTE DEL CONDUCTOR SOBRE LA INSPECCIÓN DE LA CONDICIÓN DEL CAMIÓN

Revise los defectos solamente. Explique en la parte de NOTAS.

TRACTOR:

Camión o Tractor No. _____ Millaje (No décimos) _____

Condiciones generales

- Cabina/puertas/ventanas
- Cuerpo/Puertas
- Goteo de aceite
- Goteo de grasa
- Goteo de refrigerante
- Goteo de combustible
- Otro

Compartimiento del motor

- Nivel de aceite
- Nivel de refrigerante
- Cinturones
- Otro

Interior de la cabina

- Medidores/Indicadores de aviso
- Limpiaparabrisas/Limpiadores
- Claxon(s)
- Limpieza de la cabina
- Calefacción/Descongelador/AC
- Espejos
- Volante
- Clutch
- Frenos de servicio
- Frenos de estacionamiento
- Frenos de emergencia
- Triángulos
- Extinguidor de fuego
- Casco
- Otro equipo de seguridad
- Fusibles de repuesto
- Cinturones
- Radio
- Otro

Exterior

- Luces
- Reflectores
- Suspensión
- Llantas
- Ruedas/Rines/Salientes
- Batería
- Escape
- Frenos
- Líneas de aire
- Línea de luz
- Quinta rueda
- Guardabarros
- Otro
- Sin defectos

TRAILER:

Trailer No. _____

Condiciones generales

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Luces | <input type="checkbox"/> Mecanismo de descarga/
Seguros/Torno | <input type="checkbox"/> Aros |
| <input type="checkbox"/> Reflectores | <input type="checkbox"/> Guardabarros | <input type="checkbox"/> Licencias |
| <input type="checkbox"/> Frenos/Suspensión | <input type="checkbox"/> Carga | <input type="checkbox"/> Marco/Banderas/Soporte |
| <input type="checkbox"/> Llantas | <input type="checkbox"/> Bandera/Luces de advertencia/
Parte de arriba | <input type="checkbox"/> Otro _____ |
| <input type="checkbox"/> Ruedas/Rines/Guías/Cubos | | |

NOTAS:

ACCIÓN DE MANTENIMIENTO:

Fecha: _____

Reparaciones efectuadas: _____

No necesitó reparaciones: _____

Certificado por: _____

CONDUCTOR QUE REPORTA:

Nombre: _____ Fecha: _____



Southwide Safety Committee
Forest Resources Association Inc.
600 Jefferson Plaza, Suite 350, Rockville, Maryland 20852
301/838-9385

